

HÅNDBTERING OG OPBEVARING

Denne instruktion er udarbejdet for at give personer, som håndterer brugte bly akkumulatorer, viden om omgang med disse produkter.



Produkter med dette
mærke skal indsamles
til genbrug.
Pb = bly

BRUGTE AKKUMULATORER består af:

Bly (Pb), akkumulatorsyre 0-30% H_2SO_4 , polypropylene (PP).

FAREIDENTIFIKATION:

Akkumulatorsyre virker stærkt ætsende.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Tilskadekomne skylles omgående på de ætsende steder med rigeligt vand. Ved sprøjt eller stenk af akkumulatorsyre i øjnene skylles med vand i mindst 15 min., og der søges læge.

FORHOLDSREGLER:

Under arbejde med brugte bly akkumulatorer anvendes beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm. Ved spild af akkumulatorsyre op suges væsken i jord eller sand og der spules med rigelige mængder vand.



HÅNDBTERING OG OPBEVARING:

Brugte bly akkumulatorer, der indeholder akkumulatorsyre, skal transporteres/bæres med toppen opad. Anvend de bærestropper eller håndtag som findes på de brugte akkumulatorer. Anbring de brugte akkumulatorer på de steder, som er udpeget til opbevaring af disse på den enkelte virksomhed.

Det kan være på en aftalt og godkendt plads i værkstedet, hvor de brugte akkumulatorer anbringes, indtil de skal transporteres til en opsamlings-/genbrugsplads, eller afhentes af en indsamler.

Der er også mulighed for at anbringe de brugte akkumulatorer på paller. Hvis pallen skal bruges under transport, skal det sikres, at de brugte bly akkumulatorer ikke kan lække, glide, vælte eller blive beskadiget. Der må ikke være farlige rester af syre eller baser på ydersiden af de brugte akkumulatorer, og de skal være sikret mod kortslutning ved stabling. Beskadigede akkumulatorer, hvorfra syren ikke lækker, skal transporteres i akkumulatorkasser*)

Den sikreste løsning til opbevaring og transport er brugen af akkumulatorkasser*. Disse kasser skal anbringes, så der ikke kan trænge vand ind i dem, f.eks. ved anven-

delse af låg udendørs eller anbragt under tag. Stedet skal være godkendt til formålet. Da akkumulatorkassen skal bruges under transport, skal det sikres, at de brugte akkumulatorer ikke kan lække, glide, vælte eller blive beskadiget. Der må ikke være farlige rester af syre eller baser på ydersiden af de brugte akkumulatorer, og de skal være sikret mod kortslutning ved stabling. Beskadigede akkumulatorer, hvorfra syren ikke lækker, skal stables i akkumulatorkasser, så de kommer sikkert frem til smelteværket, hvor de brugte bly akkumulatorer genbruges. Når de brugte akkumulatorer stables, skal polerne være opad og hvert lag fyldes helt, før der startes på næste lag. Akkumulatorkassen må kun bruges til transport, når hvert lag er fyldt helt, og alle brugte akkumulatorer står med polerne opad. Akkumulatorkassen må ikke fyldes højere end siderne er.



*) Akkumulatorkasser
er af rustfrit stål eller
massiv plast med en
kapacitet på op
til 1 m³

ReturBat®



Denne instruktion er udarbejdet af ReturBat® til brug for alle der indsamler, opbevarer og transporterer brugte bly akkumulatorer.

Vi kan henvise til hjemmesiden www.returbat.dk for supplerende oplysninger.

Der findes også en instruktion specielt om transport.